

Инструкция по установке противоскользящих накладок, листов и уголков.

Противоскользящие накладки, листы и уголки предназначены для установки на ровные горизонтальные и наклонные поверхности: ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитку на входных группах, пандусы и наклонные плоскости, а также в других местах.

Материал. Область применения:

- ✓ Прочное соединение полимера с абразивными частицами (кварц).
- ✓ Противоскользящие накладки защищают от скольжения на всех типах поверхностей: бетон, плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы и т.д.
- ✓ Накладки можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
- ✓ Накладки могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
- ✓ Гладкая и прочная основа гарантирует простоту и надёжность при монтаже.

Установка противоскользящих накладок:

Противоскользящие накладки, листы и уголки устанавливаются несколькими способами:

- Установка на клей.
- Установка на саморезы и дюбеля.

Установка на клей:

- ✓ Перед установкой накладок на клей поверхность должна быть предварительно очищена, обезжирена и высушена.
- ✓ Рекомендуемая температура окружающей среды не ниже +10 °С.
- ✓ Наклеивание противоскользящих накладок, листов и уголков производится при помощи морозостойких и влагостойких клеев на полиуретановой и каучуковой основе. Хорошей адгезией и прочностью обладает двухкомпонентный клей.
- ✓ Для качественного приклеивания противоскользящих накладок к поверхности следуйте инструкции производителя клея!
- ✓ В зависимости от условий эксплуатации противоскользящих накладок, при выборе клея, необходима подробная консультация производителя или продавца клея.
- ✓ В случае затруднения при выборе клея обратитесь за консультацией на горячую линию производителя противоскользящих накладок: 8(800) 500-24-58 звонок по России бесплатный.

Наклейка противоскользящих накладок, листов и уголков. Монтаж:

- ✓ Очистить поверхность от загрязнений. В отдельных случаях, при сильных загрязнениях, для очистки поверхностей рекомендуем использовать аппараты высокого давления.
- ✓ Обработать поверхность растворителем или обезжиривающим/моющим средством.
- ✓ Тщательно просушить поверхность.
- ✓ Разметить место для монтажа.
- ✓ Согласно инструкции выбранного клея подготовиться к работе.
- ✓ Нанести клеевой состав на всю поверхность противоскользящего покрытия, после чего склеить покрытие с поверхностью и плотно прижать. Обратить внимание на углы приклеиваемого изделия и при необходимости прижмите их дополнительными предметами (для фиксации и прижима используйте подручные предметы: кирпичи, камни, железные изделия, емкости с водой или песком и т.п.).
- ✓ Противоскользящие покрытия можно эксплуатировать через 24 часа с момента приклеивания (согласно инструкции используемого клея).

Установка на саморезы:

- ✓ Перед установкой накладок при помощи саморезов поверхность должна быть предварительно очищена от крупных загрязнений.
- ✓ Неровные поверхности предварительно необходимо выровнять.
- ✓ Монтаж противоскользящих накладок, листов и уголков производится при помощи нержавеющей саморезов типа клоп, размер 4.2x32 мм, клопы без бура (Рисунок 1).
- ✓ Для установки накладок на металлические поверхности использовать саморезы типа клоп, размер 4.2x25 мм, клопы с буром.
- ✓ Для установки накладок на деревянные поверхности использовать саморезы по дереву.
- ✓ Для установки Вам понадобятся:
 - Перфоратор или ударная дрель
 - Бур по бетону №6
 - Шуруповерт
 - По желанию подложка
 - Саморезы из нержавеющей стали
 - Дюбеля №6, нейлон.



Рисунок 1

Установка противоскользящих накладок, листов и уголков. Монтаж:

- ✓ Очистить поверхность от загрязнений
- ✓ Разметить место для установки накладок.
- ✓ Уложить подложку (используется пенополиэтиленовая подложка 1-3 мм. толщиной). Использование подложки необязательно (подложка при ходьбе устраняет хруст песка, попавшего между поверхностью и накладкой)! В качестве подложки можно использовать клей.
- ✓ Уложить устанавливаемое покрытие на поверхность.
- ✓ Просверлить лист и отверстие в поверхности на 35-40 мм.
- ✓ Установить дюбель в отверстие и закрутить саморез.
- ✓ Сверлить отверстия строго по периметру один за другим, начиная с угла накладки.
- ✓ Остатки подложки срезать канцелярским ножом.
- ✓ Противоскользящие покрытия можно эксплуатировать сразу же после установки.

Подробные видео-инструкции по установке противоскользящих накладок, ступеней и уголков можно также посмотреть на нашем YouTube канале по ссылке:

<https://www.youtube.com/stelsneva>

Уход за противоскользящими накладками, листами и уголками:

- ✓ Подметать покрытия можно жёстким веником или щёткой.
- ✓ Влажная уборка: очищать покрытия жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих средств, а также при помощи аппарата высокого давления. Моющий раствор смыть водой, остатки воды убрать щёткой.
- ✓ В случае образования наледи не использовать лом и другие острые предметы. Расколоть наледь можно ударами неострых предметов (к примеру, можно использовать черенок лопаты). Далее смести расколотые остатки наледи метлой.